

21X29.7CM

User Manual

AP806657

Indoor Temperature: 0C~+50C
Display: Month, Date, Day of Week, Temperature
Calendar 2000-2099 year.

NORMAL MODE

1. Display: hour, minute, month, date, day of week and temperature.
2. Press "MODE" then "UP" arrow button to set up either 12-hour format or 24-hour format
3. Press "C/F" arrow button to toggle between C/F display.

SETTING MODE

1. TIME SETTING:

Press "SET" to enter time setting mode.
Press "SET" to change -hour, minute, year, month, date
Press "UP or DOWN" arrows to adjust item value, Day of week is set automatically.
Press "MODE" to return time mode.

2. ALARM SETTING:

Press "MODE" to set alarm time.
Press "SET" to change - (Alarm hour, Alarm minute, snooze time).
The item under setting is blinking.
Press "UP or DOWN" arrows to adjust Item value.
Press "MODE" to return time mode.

3. ALARM ON/OFF:

Press "MODE" to Alarm time.
Press "UP" or "DOWN" arrows to tum alarm on/off. and snooze on/off.
Press "MODE" to return time mode.

4. TIMER SETTING:

Press "MODE" to timer mode.
Press „SET" to change - (Count hour, Count minute, Count second).
The item under setting is blinking.
Press "UP/DOWN" to adjust item value.
Press "C/F" to start/stop the countdown function.
Press "C/F" key to return setting value to "0.00".



This symbol both in the product and its user manual indicates that at the end of the devices electrical life, it should be recycled separately from your household waste. There are adequate means to dispose of this material for proper recycling.

For more information, contact your local authorities.



Distributor/Forgalmazó: Cool Collection
1476 Budapest, POB/Pf:176. Hungary/ Magyarország
Registration nr./Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Made in China/Származási ország: Kína

Használati útmutató

AP806657

Beltéri hőmérő: 0C~+50C
Kijelző: Dátum, Napok, Hőmérséklet.
Naptár 2000-2099.

ALAPMÓD:

1. Kijelző: óra, perc, hónap, nap a hét adott napja és hőmérséklet
2. Nyomja meg a „MODE” gombot majd az „UP” felfelé mutató nyilat, hogy beállítsa a 12 órás vagy a 24 órás formátumot
3. Nyomja meg a ”C/F” nyilat, hogy beállítsa a kijelzőn a C/F jelzést.

BEÁLLÍTÁSOK:

1. IDŐBEÁLLÍTÁS:

Nyomja meg az ”SET” gombot.
Nyomja meg az ”SET” gombot az óra, perc, idő, hónap, év beállításához.
Az óra, perc, év, hónap beállításokhoz használja az „UP” felfelé mutató vagy a „Down” lefelé mutató nyilakat, a nap automatikusan megjelenik.
A „MODE” gomb megnyomásával visszatérhet az idő kijelzéséhez.

2. ÉBRESZTŐ BEÁLLÍTÁS:

Nyomja meg a ”MODE” gombot az ébresztő beállításához.
Majd a ”SET” gombbal tudja beállítani az ébresztőt. (Óra, perc, szundi időt) A beállítás ideje alatt a kijelző villog.
Nyomja meg az ”UP” felfelé vagy a ”DOWN” lefelé mutató nyilat, hogy az ébresztőt be/kikapcsolja.
A ”MODE” gomb megnyomásával visszatérhet az idő kijelzéséhez.

3. ÉBRESZTŐ BE/KIKAPCSOLÁS:

Nyomja meg a ”MODE” gombot az ébresztő időhöz.
Nyomja meg az ”UP” felfelé vagy a ”DOWN” lefelé mutató nyilat, hogy az ébresztőt be/kikapcsolja.
A ”MODE” gomb megnyomásával visszatérhet az idő kijelzéséhez.

4. IDŐZÍTŐ BEÁLLÍTÁS:

Nyomja meg a ”MODE” gombot az időzítő beállítására.
Nyomja meg a ”SET” gombot- a mérni kívánt óra, perc, másodperc- beállításához.
A beállítás ideje alatt a kijelző villogni fog.
Nyomja meg a ”UP/DOWN” gombokat a beállítani kívánt időtartamhoz.
Nyomja meg a ”C/F” gombokat a visszaszámlálás elindításához/befejezéséhez.
Nyomja meg a ”C/F” gombot, hogy visszatérjen a beállítási érték a 0.00-hoz.



Ez a szimbólum a termék csomagolásán és a használati útmutatón jelzi, hogy a készülék élettartama lejártá után a szelektív gyűjtőbe kerüljön, elkülönítve a háztartási hulladéktól. Ez a jel gondoskodik az alapanyag megfelelő újrahasznosításáról. További információkért keresse a helyi hatóságot.



Distributor/Forgalmazó: Cool Collection
1476 Budapest, POB/Pf:176. Hungary/ Magyarország
Registration nr./Cégjegyzékszám: 01-09-276783
Made in China/Származási ország: Kína